

塗り足しを含めた印刷領域を示す線(トンボ)

→ 仕上りを示す線(トンボ)

→ 中心を示す線(センタートンボ)

デザイン範囲

### ◎ 塗り足し範囲

加工時にズレが生じた際に下地の紙の色が出てしまうのを避けるために余裕を持たせる必要な部分です  
デザインの端の色や絵柄の続きをこの範囲まで広げてください

### ◎ 逃げの範囲

塗り足しと同様の理由から文字、絵柄、飾り罫等は、仕上がりがギリギリのデザインではなく、2~3mm内側へ逃げるようにして余裕を持たせる部分です  
また外側にフチを付ける場合は、逆にこの部分より内側までの太さを持たせてください

### ◎ デザイン範囲

カードの内容となる部分です  
マークや飾りなどもこの部分に収まっていれば、切れたりする恐れはございません

### デザイン例

外側のデザインの色は  
塗り足し範囲まで延ばす

内側のデザインの色は  
逃げの範囲を考慮

### NG例



塗り足しがないと  
加工時のズレで  
端に白が  
出てきてしまいます



仕上がりギリギリのデザインや  
逃げの範囲にかかる  
細いフチは  
加工時のズレで  
欠ける場合があります