


◎塗り足しは加工時に若干ズレが生じた際に下地の紙の色が出るのを防ぐために必要です

◎同様の理由から文字、絵柄、飾り罫等は、2~3mm内側へ逃げるようにして下さい

→ 仕上りを示す線(トンプ)
→ 塗り足しを含めた印刷領域を示す線(トンプ)
→ 中心を示す線(センタートンプ)



デザイン例
外側のデザイン色を塗り足し範囲まで延ばしてください



デザイン例
白ふちや内側のデザインは逃げの範囲を考慮してください



悪い例
塗り足しがないと加工時のズレで端に白が出てきてしまいます



悪い例
仕上りギリギリのデザインや逃げの範囲にかかる細かいフチは加工時のズレで欠ける場合があります